

# SISTEMA DE SEGURIDAD

## USO Y FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO



<i>BOTON</i>	<i>FUNCIÓN</i>	<i>CONDICIONES</i>
1	a. Armado y bloqueo de puerta. b. Ubicación del vehículo con sonido c. Apagado temporal del sonido de la alarma d. Bloquea puertas	Alarma desarmada Alarma armada Alarma sonando Vehículo en contacto
2	a. Desarmado y desbloqueo de puertas b. Desbloqueo de puertas	Alarma armada Vehículo en contacto
3	a. Armado en modo silencio b. Ubicación del vehículo sólo con luces c. Apagado temporal del sonido de la alarma	Alarma desarmada Alarma armada Alarma sonando
1+2	Pánico	Cualquier estado
2+3	Apertura del baúl	Alarma desarmada
1__3	Armado con exclusión de los sensores	Alarma desarmada
3__3	Armado silencioso con exclusión de los sensores	Alarma desarmada
3__2	Desarmado de los sensores	Alarma armada

## INSTRUCCIONES DE USO

### • Armado

- Presione el botón **1**.
- La sirena sonará una vez y las luces harán un destello.
- Las puertas serán bloqueadas.
- El LED parpadeará una vez por segundo.
- Deshabilita el encendido del motor.
- Si alguna puerta está abierta, el LED parpadeará 2 veces por segundo y la sirena sonará 4 veces para notificar. Después el disparo de puertas será anulado.
- Tres segundos después el sistema queda armado. Si el sensor de impacto el sensor externo esta disparado antes de 3 segundos, será anulado. El sistema se armará por si mismo solamente cuando el sensor de impacto y/o el sensor externo sea estable.

- **Armado con exclusión de los sensores**
  - a. Presione el botón **1**.
  - b. Las luces de estacionamiento flash harán 1 vez conjuntamente con una confirmación de la sirena, a continuación el sistema se armará.
  - c. Presione el botón **3** antes de tres segundos, las luces de estacionamiento flash harán nuevamente y dejarán fuera de servicio todos los sensores (shock, volumétricos, etc.) que interactúan normalmente para que la alarma se dispare.
  
- **Armado silencioso**
  - a. Presionar el botón **3**.
  - b. Las luces destellarán una vez.
  - c. Las puertas serán bloqueadas.
  - d. El LED parpadeará una vez por segundo.
  - e. Deshabilita el encendido del motor.
  - f. Si alguna puerta está abierta, las luces destallarán 4 veces para notificar. Después el disparo de puerta será anulado.
  - g. Tres segundos después el sistema está armado. Si el sensor de impacto o el sensor externo es disparado antes de tres segundos, el sensor será anulado. El sistema se armará por si mismo solamente si los sensores son estables.
  
- **Armado silencioso con exclusión de los sensores**
  - a. Presionar el botón **3**.
  - b. Las luces de estacionamiento flash harán una vez, a continuación el sistema se armará.
  - c. Entonces presione el botón **3** antes de tres segundos las luces flash harán de nuevo y dejará fuera de servicio todos los sensores.
  
- **Desarmado**
  - a. Presionar el botón **2**.
  - b. La sirena sonará tres veces y las luces destallarán 3 veces. Si lo hacen cuatro veces, significa que el sistema se disparó. Si está en modo silencio, sólo destellarán las luces.
  - c. Las puertas serán desbloqueadas.
  - d. Se habilita el encendido del motor.
  
- **Desarmado de emergencia**
  - a. Si un remoto falla o es perdido estando el sistema armado inserte la llave del vehículo y ponga en contacto.
  - b. Entonces presione el botón de Valet cinco veces dentro de diez segundos.
  - c. Cinco segundos después la sirena sonará cuatro veces y las luces destellarán cuatro veces, la cual indica que el sistema es desarmado. Este proceso debe ser completado antes de los diez segundos.
  
- **Pánico**
  - a. Presionar los botones **1** y **2** juntos, la sirena y las luces destellarán durante 30 segundos.
  - b. Presione cualquier botón para detener el modo pánico.
  
- **Localización del vehículo**
  - a. El sistema debe estar armado.
  - b. Presionar el botón **1**: la alarma hará un sonido y las luces destellarán diez veces. (Presionar el botón **3** y las luces destellarán diez veces sin sonido de sirena).
  - c. Presionar el botón **2** para detener esto y desarmar el sistema.
  
- **Apertura del baúl (Opcional)**
  - a. Con el sistema desarmado presionar el botón **2** y **3** juntos durante un segundo para abrir el baúl.
  
- **Sensor de impacto**
  - a. Si el auto recibe un golpe leve, la sirena suena y las luces destellan sólo una vez.
  - b. Si el auto recibe un golpe fuerte, la sirena sonará y las luces destellarán por 30 segundos.

- **Sonido de sirena y destello de luces cuando se disparan**
  - a. Estando prendida la alarma, cuando ésta sea disparada, las luces destellarán por 30 segundos y la sirena sonará durante el mismo periodo. Después, la zona será anulada si ésta permanece disparada. El sistema volverá a armarse cuando la zona disparada sea estable por, al menos, 30 segundos.
  
- **Armado automático**
  - a. Al quitar contacto y cerrar las puertas, 30 segundos más tarde el sistema se armará automáticamente.
  - b. Si una de las puertas es abierta durante el antedicho periodo de 30 segundos, el sistema pospondrá entrar en modo armado automático hasta que esta puerta sea cerrada nuevamente.
  
- **Re-armado automático**

Cuando el sistema es desarmado, si no es puesto en contacto o las puertas no son abiertas, 30 segundos después el sistema se re-armará, automáticamente sin el bloqueo de puertas.
  
- **Modo valet (modo fuera de servicio)**
  - a. Ponga contacto, y presione el botón de Valet tres veces antes de 8 segundos.
  - b. Ocho segundos después el LED encenderá fijo indicando que el sistema entró en modo Valet, recién allí es cuando se puede sacar la llave de contacto.
  - c. A partir de ese momento y sin contacto, el botón **1** bloquea y el botón **2** desbloquea las puertas. Las luces harán dos confirmaciones visuales para indicar el bloqueo de puertas y harán tres confirmaciones visuales para indicar el desbloqueo de puertas.
  - d. Salir de modo Valet: Poner y presionar tres veces antes de 8 segundos el botón de valet. Entonces el LED se apagará 8 segundos después y el sistema saldrá del modo Valet. *(Precaución: no sacar la llave de contacto antes de que el LED se apague)*

NOTA: En modo Valet, el sistema está apagado. Aún así el control remoto y otras características relacionadas con el comando continúan trabajando pero sólo con confirmaciones visuales.
  
- **LED indicador de estado**
  - a. Armada: El LED parpadea lentamente una vez por segundo.
  - b. Re-armado: El LED parpadea rápidamente durante la cuenta regresiva de armado automático, re-armado, anti-asalto.
  - c. Modo Valet: El LED está continuamente encendido.
  
- **Control de bloqueo/desbloqueo de puertas (Opcional)**

Las puertas se desbloquearán 8 segundos después de poner contacto. Se desbloquearán al apagar el motor.

Después de poner contacto, si antes de los 8 segundos se abre una puerta el sistema no bloqueará las puertas.

Con el contacto puesto presionar el botón **1** para bloquear las puertas.

Con el contacto puesto presionar el botón **2** para desbloquear las puertas.
  
- **Función de memoria**

El sistema memoriza la condición anterior al corte de energía principal.