

INMOVILIZADORES

Un inmovilizador es usado con el fin de bloquear el arranque del vehículo cuando se usa una llave de contacto que no es la que corresponde, impide que el vehículo funcione por medio de un bloqueo del motor tanto cortando el burro como la bomba, y es posible en algunos un tercer corte que es eléctrico el cual corta el combustible con una lectro válvula.

Lo que posibilita que este sistema funcione es que la unidad de mando del inmovilizador es capaz de leer el código de la llave de contacto si este es correcto a los programados en el la unidad de mando del inmovilizador , el motor arranca, de lo contrario el la misma unidad de mando bloquea el motor, y la bomba del combustible impidiendo así que el vehículo se ponga en marcha

Inmovilizador Meta, fabricado en Italia

- Certificación de normas “**Thatcham**”.
- 2 Relays Internos para inmovilización del vehículo
- Llaves electrónicas de toque programables con mas de 16 millones de códigos diferentes.
- Autoaprendizaje de hasta 3 llaves electrónicas.
- Indicación visual de estado mediante LED.
- Armado manual o automático.
- Re-armado automático.
- Desactivado de emergencia mediante numero PIN.
- Memoria de estado cuando pierde alimentación.

